

Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji plis

1. Pomiar i montaż plisy

- Zalecamy, aby pomiar i montaż plis wykonał przeszkolony montażysta.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwy pomiar lub montaż, jeśli wykonywała go nieprzeszkolona osoba.

2. Zastłanianie i odsłanianie plisy /obsługa plisy

- Do obsługi plisy służy sznurek, łańcuszek lub uchwyt.
- Plisa powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za sznurek / łańcuszek / uchwyt.
- W przypadku wadliwej pracy plisy należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.

3. Utrzymanie czystości

- Rynna plisy nie wymaga konserwacji.
- Materiał plisy może być prany zgodnie z przepisem konserwacji / prania.

4. Niewłaściwe użytkowanie

Producent plisy nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru materiału plisy w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Zerwanie łańcuszka / sznurka na skutek szarpania przy obsłudze plisy.
- Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie plisy wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie plisa została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu plisy lub jej konstrukcji.

5. Ostrzeżenie!

Aby nie dopuścić do zaplątania i uduszenia, należy przechowywać sznurki w miejscu niedostępnym dla małych dzieci!

Sznurki mogą się owinać wokół szyi dziecka!

Należy odsunąć łóżka, kojce i meble od sznurków zasłon okiennych!